# KTA-PRO多點觸控螢幕 產品操作說明書



型號:65"KTA-PRO/75"KTA-PRO/86"KTA-PRO



一、簡介	-
1.1產品概述 4	-
1.2控制及輸入面板介面按鍵說明 5	-
1.3 常見故障排除 8	-
二、產品功能 11	-
1.Launcher 11	-
1.1主頁 11	-
1.1.1快捷應用12	-
1.1.2日期時間 13	-
1.1.3 倒數日/名言佳句 13	-
1.1.4溫度 14	-
1.1.5狀態圖示 15	-
1.1.6桌布 15	-
1.2訊號源預覽 16	-
1.3側邊欄	5
1.3.1 <mark>展開</mark> 側邊欄	4
1.3.2 <mark>系統</mark> 設定	
1.3. <mark>3文</mark> 件管理	
1.3.4收起側邊欄 18	-
1.3.5訊號源列表 18	-
1.3.6控制台	-
1.3.7電源選項 24	-
1.4羅盤	-
1.4.1返回上一步 25	-
1.4.2白板 25	-
1.4.3系統設定 25	-
1.4.4主頁	-
1.4.5多分頁	-
1.4.6批註 26	-
2.文件管理 26	-
2.1檔案分類 26	-
2.2路徑選擇 27	-
2.3操作管理 27	-
2.4模式切换 28	-
3.系統設定 29	-

## 目錄

3.1網路	- 29	-
3.1.1WLAN	29	1 –
3.1.2乙太網路	- 30	-
3.1.3熱點	- 31	. –
3.1.4網路狀態	- 31	-
3.2通用	- 32	-
3.2.1主題	- 32	-
3.2.2桌布	- 32	-
3.2.3羅盤	- 34	. –
3.2.4聲音和背光	- 34	_
3.3設備	35	. –
3.3.1印表機	- 35	-
3.3.2 藍芽	- 35	-
3.3.3訊號源	36	)-
3.3.4USB權限	37	′ –
3.4系統	- 37	-
3.4.1日期和時間	- 37	-
<b>3.4.2語言</b> 和輸入法	- 38	5
3.4.3 <mark>電源</mark> 狀態	- 38	4
3.4.4 <mark>系統</mark> 更新	- 39	
3.4. <mark>5系</mark> 統安全	- 40	
3.4.6恢復出廠設定	- 40	-
3.4.7隱私協議	- 40	-
3/18國於木機		_
J.+.O 前 // 个 /风	- 40	-
4.白板	- 40 - 41	_
4.白板 4.1書寫	- 40 - 41 - 41	-
4.白板 4.1書寫 4.2擦除	- 40 - 41 - 41 - 41	-
<ul> <li>4.白板</li></ul>	- 40 - 41 - 41 41 42	-
<ul> <li>4.白板</li></ul>	- 40 - 41 - 41 - 41 - 41 - 42 - 43	
3.4.0 mm         4.白板	- 40 - 41 - 41 - 41 - 41 - 42 - 43 - 43	
3.4.0 m// 平城         4.白板         4.1書寫         4.2擦除         4.3形狀         4.4選擇工具         4.5返回上一步         4.6返回下一步	- 40 - 41 - 41 - 41 - 42 - 43 - 43 - 43	- - - - -
<ul> <li>4.白板</li></ul>	- 40 - 41 - 41 - 41 - 42 - 43 - 43 - 43 - 43	-
4.白板	- 40 - 41 - 41 - 42 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43	-
4.白板	- 40 - 41 - 41 - 42 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 44 - 44	
<ul> <li>4.白板</li></ul>	- 40 - 41 - 41 - 42 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 44 - 44	
4.白板	- 40 - 41 - 41 - 42 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 44 - 44 - 44	
4.白板	- 40 - 41 - 41 - 42 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 44 - 44 - 44	
<b>4</b> .白板	- 40 - 41 - 41 - 42 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 44 - 44 - 44	

	4.14.1新建	44	-
	4.14.2打開	44	-
	4.14.3保存	44	-
	4.14.4另存為	44	-
	4.14.5插入	44	-
	4.14.6掃描QR Code	44	_
	4.14.7郵件	45	_
	4.14.8列印	45	_
	4.14.9設置	45	_
	4.14.10退出	45	_
5批註		45	_
5.1	書寫	45	-
5.2	擦除	46	_
5.3	保存	46	-
5.4	掃描QR Code分享	47	_
5.5	。 退出批註	47	_
5配件	遙控器說明	48	-
	PERSON	4	

簡介

1.1 產品概述

KTA-PRO多點式觸控螢幕是代替普通白板及投影機的辦公、教學設備 真正滿足商務辦公、教學和展覽活動的需求,提高會議效率。

- 本手冊提供 KTA-PRO 多點式觸控螢幕的所有使用用戶,為初學者提供參考。
- 如有故障或不確定問題,請與我們聯繫。
- 使用產品前請仔細閱讀使用說明書,並請妥善保管。

註本手冊產品規格及設備以實機為主·產品技術參數如更改·本公司保留變更之權利·如有變更恕不另 行通知

# 控制及輸入面板介面按鍵說明

按鍵/遙控功能:



電源按鍵

遙控

## 前置按鈕:



埠	功能
HDMI	3840*2160數字高解析音視訊輸入端口
ТОՍСН	觸控輸入埠
USB*3	USB傳輸介面,可以連接讀取隨身碟,行動硬碟等移動USB存儲設備
Туре с	USB傳輸介面,可以連接讀取隨身碟,行動硬碟等移動USB存儲設備

## 左側埠



HDMUN	HDMUN	USB_R	HDMI	USB-C	Analog	Android	Public	Public	OTG	
21	2.0	20	OUT	30	MIC			USB-A	USB-A	
2.1	2.0	2.0 3.0	2.1	0.0	MIC 038-A 2.0	036-A 3.0	3.0	2.0		

埠	功能
HDMI2	3840*2160數字高解析音視訊輸入埠
HDMI1	3840*2160數字高解析音視訊輸入埠
USB-B	HDMI2、HDMI1觸控輸入介面
HDMI1 OUT	3840*2160 數字高解析音視訊輸出埠
USB-C3.0	可音視訊輸入、高速檔案傳輸、觸控回傳、行動載具設備充電等多種功能
MIC	麥克風輸入埠
USB2.0	USB2.0傳輸介面,可以連接讀取隨身碟,行動硬碟等移動USB存儲設備
USB3.0	USB3.0傳輸介面,可以連接讀取隨身碟,行動硬碟等移動USB存儲設備
USB3.0	USB3.0傳輸介面,可以連接讀取隨身碟,行動硬碟等移動USB存儲設備
USB-OTG	USB OTG 僅限於工程使用

## 下側埠

	-					0_0(3	<b>#</b> ~		-
USB-C	P\$232	Earphone/	RJ45	RJ45		Audio IN	VGA	USB-B	DPIN
3.0	10202	Line Out	IN	OUT	0010001		IN	3.0	SP III

埠	功能
USB C	USB傳輸介面,可以連接讀取隨身碟,行動硬碟等移動USB存儲設備
RS232	串口控制埠
LINE OUT	耳機輸出,連接耳機等設備
RJ45 IN	1G網路輸入介面
RJ45 OUT	1G網路輸出介面
COAX	同軸輸入埠
Audio IN	電腦音訊輸入埠
VGA	1920*1080電腦音視訊模擬訊號輸入埠
USB-B	DP觸控輸入介面
DP IN	3840*2160高鳐析數字顯示輸入介面,連接DVD或者機上盒等外接訊號輸入設備

## 視訊鏡頭



## NFC

使用方法:螢幕上點擊將要輸入文本的區域,將 IC 卡靠近感應區 聽到滴的一聲,把卡拿開,這時螢幕就能讀到卡片的資訊。





- 1、將電源線與機器背部電源插孔相接
- 2、將電源插頭接入電源
- 3、打開機器上的電源開關,此時機器正面左下角的指示燈顯示紅色轉爲藍色
- 4、按照遙控器背部電池盒的正負極標示正確裝入電池
- 5、將遙控器對準機器的右下角的接收窗進行遙控



## 電源插頭及電源線操作:

- ◇ 請將電源插頭完全插入電源插座(如插頭鬆脫,可能會造成螢幕無法正常開啟)。
- ◆ 切勿損毀電源線(這可能會造成火災及觸電等危險)。
- ◆ 手溼時切勿接觸操作電源插頭及電源線。
  - (1)使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  - (2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕,2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時
  - (3)使用過度恐傷害視力"



## 搬運及安裝時注意事項:

- ◆ 搬運及安裝請保持螢幕豎立。
- ◆ 搬運時請勿擠壓外箱及產品本體,易造成變形及玻璃 破裂。
- ◆ 請使用合格認可之壁掛架,載重量最少80KG含以 上,安裝步驟請參考壁掛架使用說明書。
- ◆ 請勿擅自拆卸產品、改裝、變動機構,易產生危險。
- ◇ 安裝地點須保持通風,切勿堵塞散熱孔。

常見故障排除

整體故障排除

在聯繫我們的售後服務部門之前,請先按照下面的說明進行簡單的檢查,如果按照這些 說明無法排除故障,**請記下您的液晶觸控螢幕的型號及序號,並聯繫當地的經銷商。** 

沒有聲音及圖像

- 1、檢查一下電源線是否連接到交流電源插座,電源插座已經通電
- 2、檢查一下是否已經按了面板上的(電源)開關鍵。
- 3、檢查圖像的亮度及對比度設定。
- 4、檢查音量大小。
- 5、檢查是否選擇正確的訊號源及通道。

圖像正常·但沒有聲音

1.檢查音量大小,

2.檢查一下是否按了遙控器的(靜音)鍵

沒有圖像,或圖像是黑白影像

1.調整色彩設定。

2.檢查色彩制式。

#### 聲音及圖像受到干擾

1、找出干擾的電器,搬到遠離產品的地方。

2、將觸控螢幕的電源插頭插到另一個插座。

遙控器失靈

- 1、更換電池。
- 2、清潔遙控器的上方邊緣(紅外線發射處)
- 3、檢查電池的正負極接點。

觸控系統故障排除

1、故障現象:觸控偏差,手指所觸碰的位置與滑鼠箭頭沒有重合。
 原因分析:在上一次的校正操作過程中,沒有垂直觸碰靶心正中位置。
 處理方法:重新進行校正操作。

2、故障現象:觸控螢幕雙擊不太靈敏。 原因分析:觸控螢幕靈敏度過高。 處理方法:打開校準程式,調低靈敏度。

3、故障現象:觸控螢幕突然出現漂移,即突然出現滑鼠指針不在手指觸 控點的位置上。

原因分析:觸控螢幕採用的是紅外或光學觸控技術,不會產生漂移的現象,當突然出現滑鼠指針不在 手指觸控點的位置上,是因為在滑鼠指針處發生觸控作用。比如用戶觸控螢幕時,無意間衣袖同時碰 到螢幕,就會出現鼠標指針不在手指觸控點的位置上,這個問題不是漂移現象。 處理方法:使用過程中,留意衣服袖口,勿觸碰到觸控螢幕,最好垂直觸控和書寫。

4、故障現象:觸控無反應。

原因分析:此現象產生原因可能有以下幾種情況

- 一·觸控螢幕驅動程式安裝錯誤
- 二·電腦安裝多個不同品牌觸控驅動程式,造成軟體衝突。
- 三·電腦的操作系統發生故障。
- 四·電腦主機的介面(USB或介面)發生故障。
- 五·觸控螢幕訊號線(USB線或介面線)發生故障。

處理方法:

- 一.參考觸控螢幕驅動程式安裝嚮導,重新安裝驅動程式。
- 一·移除電腦中所有的驅動程式後,重新安裝觸控螢幕驅動程式
- 三·聯繫電腦的維修人員解決。
- 四·聯繫本公司售後維修人員或本公司的當地授權經銷商。

5、故障現象:多點無法使用

原因分析:確保電腦安裝的系統是 WIN7(含該版本)以上 的版本·XP系統無法多點應用。 處理方法:安裝 WIN7(含該版本)以上

#### 配件盒

遙控器 x1

電源線 x1 (1.8 米)

HDMIx1

觸控筆 x2

觸控線 x1

NFC 卡

電池x 2顆

1. EMC 甲類設備警語:

「警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成 射頻幹擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的 對策。」「Warning

This is Class A Product. In domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

## 二、產品功能

## 1.Launcher

#### 1.1主頁

● 主題一,可在【系統設定】中切換主題



● 主題二,可在【系統設定】中切換主題



## 1.1.1 快捷應用



- 文件管理:點擊文件管理圖示,進入文件管理介面,詳見【文件管理】
- 電子白板:點擊電子白板圖示,打開電子白板介面,詳見【電子白板】
- 瀏覽器:連接網路狀態下·點擊瀏覽器圖示·可進入網頁進行搜尋使用
- 無線投影:點擊無線投影圖示,進入無線投影介面,詳見【無線投影】
- 更多應用:點擊更多應用圖示,進入應用介面,可查看系統所有應用

## 1.1.2日期時間



- 顯示當前日期、時間、星期
- 日期和時間顯示格式可在【系統設定】中進行設定



1.1.3 倒數日/名言佳句

長按倒數日區域,會跳出提示語的設定視窗,可選擇顯示【倒數日】



- 倒數日:填寫事件名稱、日期
- 1.1.4 溫度



即時監測整機溫度,溫度<65℃,文字顏色為綠色;65≤溫度<85℃,文字顏色為</li>
 黃色,出現彈窗提示選擇是否關機;溫度≥85℃,文字顯示紅色,5秒後強制關機

#### 1.1.5 狀態圖示



● 根據USB、網路、藍芽狀態接入情況顯示對應狀態圖示,點擊圖示進入對應設定 頁面

1.1.6 桌布

 系統預設提供10張桌布自動輪播·輪播間隔時間為20秒,可在【系統設定】中 自訂桌布



## 1.2訊號源預覽



- 在主頁右滑,進入訊號源預覽介面
- 點選側邊欄最下方的訊號源,進入訊號源預覽介面,點擊切換預覽訊號源

#### 1.3側邊欄



#### 1.3.1 展開側邊欄

● 點擊介面兩側的 < 或 > 圖示,可展開側邊欄



#### 1.3.2系統設定

點擊系統設定圖示,展開顯示系統設定介面,詳見【3系統設定】





點擊檔案管理圖示,在當前頁面展開顯示檔案管理介面,詳見【2文件管理】



1.3.4 收起側邊欄

- 點擊收起側邊欄圖示,可收起側邊欄,僅顯示展開側邊欄圖示
- 10秒無操作,自動收起側邊欄

1.3.5 訊號源列表

● 點擊訊號源圖示,在當前頁面展開顯示訊號源清單,點擊訊號源可進入對應通道







嘗試以下解決方案





- 1.3.6 控制面板
- 點擊控制面板圖示,在當前頁面展開顯示控制面板



#### ● 快捷工具



- 有線:點擊圖示開啟或關閉有線網路
- 無線:點擊圖示開啟或關閉無線網路
- 熱點:點擊圖示開啟或關閉熱點
- 截圖:對當前介面進行截圖,可調節截圖區域或全螢幕截圖,也可將截圖內容直 接置入白板
- 螢幕錄影:可以點擊圖示進行螢幕錄影,可以按暫停分段錄影並可存至文件管理中



● 截圖:點擊截圖後,可選取欲想要的範圍截圖,也可以直接點擊全螢幕截圖



- 節能:降低背光亮度值
- 計時器:



- 1. 選擇00:00:00 時,開啟順計時
- 選擇非00:00:00時,開啟倒計時;點擊鈴鐺圖示打開到點提醒功能,當倒數計時 結束時,系統會有聲音提醒
- 3. 可全螢幕顯示計時
- 智能護眼:點擊圖示開啟或關閉智慧護眼功能,開啟後通道層降低藍光,介面變為黃光模式,從而呵護使用者眼睛
- 觸控感應:點擊圖示開啟或關閉觸控感應功能,開啟後當使用者在作業系統時
   , 背光將變暗,無操作5秒後,背光逐漸恢復原設定值,從而呵護使用者眼睛
- 鎖定螢幕:點擊圖示鎖定螢幕,可在【系統設定】中修改鎖定方式

## 1. 圖形解鎖

🖽 IFP7385 🖙 "RSKTA-5G"				區 設備温度49℃	
	系統設定		×		
	(i) 網路	① 日期和時間	く 圖案解鎖 重版 1477 取満		
It aller	⑤ 一般	▲ 語言和鍵盤	連接商點機成圖案		
	🔆 設備	() 電源狀態	至少四個運點		Par-
	会 通道	介 系統更新	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$		R.
	⑧ 系統	☑ 系统安全		SharePro 更多 f計時33天	
		② 用戶管理	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$		
		① 關於本機		T 2	1
SOM MILLE			$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$		
				(Action)	
				A CAR	Y
	I SPL				16
	TIN				
				ALC: MAR	

## 1.密碼解鎖



#### ● 聲音及亮度調節



- 聲音調節:拖動滑塊,調節系統音量
- 亮度調節:拖動滑塊,調節背光亮度;開啟自動,根據環境亮度變化,自動調節 背光亮度



● 系統應用:快捷打開白板、計時器、無線投影、照片、日曆、瀏覽器應用





#### 1.3.7 電源選項

點擊控制面板圖示,在當前展開顯示電源選項



- 關OPS:僅將OPS關機
- 關機:將主機板和OPS關機
- 重啟:重啟主機板
- 休眠:關閉背光,可通過觸控、點擊遙控器或按任意鍵喚醒

## 1.4 羅盤

#### 在任意介面五指長按,可快速將羅盤移動到觸控位置



- 1.4.1 返回上一步
- 可返回上一步
- 1.4.2 白板
- 打開白板應用
   1.4.3 系統設定
- 進入系統設定
   1.4.4 主頁
- 回到安卓主頁
  - 1.4.5 多分頁
- 查看當前正在運行的頁面



- 將每個頁面往上滑,即可關閉該分頁
- 點擊下方垃圾桶圖示,可一鍵結束所有分頁

1.4.6 批註

● 進入批註模式,對當前畫面進行書寫標註操作,詳見【5批註】



2 文件管理

2.1 檔案分類

● 全部、白板檔、圖片、文檔、影片、音樂、壓縮檔、APK,選擇不同的分類,可 快速查看對應內容

文件管理 本地 □ 本地	<ul> <li>■ 全部     <li>⇒ 白坂文件     <li>ご 副片</li> <li>三 文権</li> <li>予 影片</li> <li>⑩ 音樂</li> <li>① 屋端信</li> <li>① APK</li> </li></li></ul>	<ul> <li>名稿 ○</li> <li>WBbackup</li> <li>Pictures</li> <li>Download</li> <li>意扉</li> <li>Fonts</li> <li>Documents</li> <li>EShareServer</li> <li>DCIM</li> <li>Audiobooks</li> <li>Ringtones</li> <li>Music</li> <li>Alarms</li> <li>E1</li> </ul>	★小≎	Q 日期 〇 2022/11/21 2022/11/21 2022/10/27 2022/10/72 2022/10/72 2022/10/72 2022/10/72 2022/10/72 2022/10/72 2022/10/72 2022/10/72 2022/10/72	SharePro 这计时 33 天	
				= 88		

## 2.2 路徑選擇

● 插入USB時,顯示USB名稱,選取USB,對其進行檔案分類



## 2.3 操作管理

● 對檔案進行全選、複製、貼上、移動、刪除操作

文件管理 本地 > 圖片 <b>○ 本地</b>	<ul> <li>▲ 金部</li> <li>※ 白板文件</li> <li>● 副片</li> <li>● 文幅</li> <li>● 影片</li> <li>● 音樂</li> <li>① 壓縮端</li> <li>● APK</li> </ul>	名稱 〇 ② 20221121110615.jpg ② 20221121110621.jpg ③ 20221121110627.jpg ③ 20221121110628.jpg ③ 20221121110628.jpg ③ 2022112111064.jpg ③ 20221121110624.jpg ④ 202210-27-17-22-20.jpg	大小 〇 648,96KB 642,32KB 649,21KB 649,74KB 648,01KB 642,87KB 844,83KB	Q EMI ~ 2022/11/21 2022/11/21 2022/11/21 2022/11/21 2022/11/21 2022/11/21 2022/10/27	SharePro は時 33 天	
37			THE			

## 2.4 模式切換

● 清單模式



● 縮圖模式



## 3 系統設定



## 3.1 網路

## 3.1.1 WLAN

	系統設定				×		
		🗋 網路狀態	WLAN		٢		
	⑦ 一般	🗇 WLAN (	RSKTA-5G 已連線	(Ŕ	()		
	≫ 設備 ⊕ 通道	<ul> <li></li></ul>	RS 加密 WPA2	(ૡ઼	()		The
,	⑧ 系統		HTE-WIFI 加密 WPA2	(Ŗ	1	iSharePro 更多 計時 33 天	
			RSKTA 加密 WPA2	(î6	0		572
STANDING_			RS-5G 加密 WPA2	(î6	0		-
			HTE-WIFI-5G 加密 WPA2	(j9	1		Act
			Ruckus_OUT 開放	(( <b>t</b> •	1		Pakin
			Ð				
				Z			Kist

- 打開無線網路開關,即可自動獲取顯示可用無線網路,點擊右上角的掃描圖示 可更新網路清單
- 點擊網路清單,填寫正確密碼,即可連接網路
- 點擊底部加號圖示,可添加網路

## 3.1.2 乙太網路



- 開啟乙太網路,出現獲取IP選項
- 選擇自動獲取IP · 則接入網線後自動獲取IP連接網路
- 選擇手動設定,可對IP位址、預設閘道器、子網路遮罩、DNS1、DNS2進行設定

	系統設定				
	🕀 網路	📋 網路狀態	乙太網路 國有 取消		
ILE ME	⑤ 一般	💮 WLAN	獲取IP地址		
A Data	💦 設備	📡 乙太網路	自動獲取		-27
	→ 通道	(2) 熱點	手動設定 🔘		S. W.S.
	Эле		IP地址 fe80:1a492fe5:15e:cdda 既続期間 0:/64-2: 子研使時 25:255 255 255 DNS1 8:8:8 DNS2 8:8:8	SharePro 更多 估時 33 天	

## 3.1.3 熱點



自訂熱點名稱、加密方式、密碼

- 顯示已連接設備,添加連接設備黑名單
- 開啟QR Code · 掃描QR Code獲取熱點名稱及密碼
- 顯示高級選項,選擇AP頻段,設定最大連接數量

#### 3.1.4 網路狀態



● 顯示當前網路連接方式、IP位址、子網路遮罩、閘道、DNS1、DNS2

## 3.2 通用

## 3.2.1 主題

● 系統預設提供2套主題,可選擇切換主題,在主頁呈現不同的UI效果



3.2.2 桌布

- 系統預設提供10張桌布自動輪播
- 用戶可自訂上傳桌布



## 3.2.3 首頁提示語/展示視窗

進入小組件可設定開啟/關閉首頁之提示語、展示視窗



- 3.2.4 自訂捷徑
- 進入自訂捷徑可設定控制面板的快速捷徑可放常用的APP應用



#### 3.2.5 羅盤

- 設定羅盤自動收起時間:常顯、5秒、10秒、15秒、20秒
- 設定羅盤收起狀態:折疊成小圓圈、消失

	系統設定			×
	④ 網路	↔ 個性化	羅盤	
The Marke	⑤ 一般	□)) 聲音	自動收起	
	🔀 設備	·〇· 顯示	常顯	
	⇔ 通道	※ 羅盤	5秒	
	() 系統	▲ 手勢	15秒	SharePro 更多
		□□ 錄影設定	20秒	
			收起狀態	
SSA SAPAGA			折叠成小圓圈	
	5252		消失	
			離篮樣式	
A state of the second stat			列表	
			自訂羅盤	
	A LET			
	1 The			
		A Amatha A		

3.2.6 聲音和背光

- 調節音量大小
- 調節背光亮度,可選擇手動或自動調節
- (選配功能)低音輸出開啟/關閉
- 可進入聲音模式中調整低音/高音呈現模式

<ul> <li>系統設定</li> <li>④ 網路</li> <li>⑦ 一般</li> <li>※ 絵鋼</li> <li>⑦ 透道</li> <li>● 通道</li> <li>● 通道</li> <li>● 承続</li> </ul>	<ul> <li>         ・ 留性化         <ul> <li>             ・             ・</li></ul></li></ul>	聲音         音量         (3)         最高音量 100         50         平衡         左         (4)         安音         (5)         平衡         左         (4)         (5)         平衡         左         (4)         (5)         (7) <th>× 77 0 100 右 自定義 乙</th> <th>SharePro 計時33天</th> <th></th>	× 77 0 100 右 自定義 乙	SharePro 計時33天	
S.A.					

## 3.3 設備

## 3.3.1 印表機

● 查看安裝印表機服務指南



## 3.3.2 藍芽

可配對設備進行圖片與資料的傳輸

	系統設定					
SHE 110	④ 網路	⑧ 藍牙 💽	藍牙	已接收文件		
ILE MARKE	③ 一般	🗇 印表機	藍牙名稱			
		🔗 麥克風	IFP7385			-27-
	⊕ 通道	© WEBCAM	配對設備			1 AN
	國新統		Pixel 3a XL	¢.	SharePro更多	STATISK.
A GAM	the new		可用設備 🔿		は時33天 ┃	RMA
			(*) 4F:D9:4B:27:02:13			
A A	1		54:D9:12:BB:A6:85			2 25 10
STOPA BALLO			(*) MeetUp Soft Remote			2 100
	2222		(*) 6B:E1:95:E1:67:A1			NA R
			③ 7C:D2:54:D2:98:A7			16 3.1
			(¥) 7E:87:C3:13:EE:08			1 gran
	<u>+++</u> +		(*) 6C:05:8D:AB:62:80			
	1		(*) 78:AB:E1:25:02:05			1
				_		
	12 -14					a hit
	A VAC	The second				alle
	CAMP D				A TAN	11.23
		MAREN 22		Nº1	- AND -	109131

#### 3.3.3 訊號源



- 設置開機通道:
- 1. 固定通道: 開機後固定進入某一通道
- 2. 記憶通道: 開機後預設進入上一次開機狀態所在的通道
- 訊號接入:
- 1. 自動跳轉: 接入訊號源, 自動跳轉至對應通道
- 2. 彈窗提示: 接入訊號源, 出現彈窗詢問是否跳轉至所接訊號源通道
- 通道名稱:自訂通道名稱,修改名稱後,全系統的對應通道名稱都將被同步修改

![](_page_35_Picture_9.jpeg)

● 自動喚醒:開啟自動喚醒,當設備處於休眠狀態時,接入HDMI或VGA訊號源可 自動喚醒設備

#### 3.3.4 USB權限

• 開啟USB權限,鎖定USB口,當插入USB時,需要輸入密碼才能打開USB

Note:				
	系統設定		×	
	④ 網路	① 日期和時間	く USB 權限密碼設定 数消 取消	
16 alle	ⓒ -₩	▲ 語言和鍵盤	鍵入密碼	
	💦 設備	○ 電源狀態		
	会 通道	↔ 系統更新	確認密碼	
	🛞 系統	◎ 系統安全		SharePro 更多 T計時33天
		② 用戶管理	□ 顯示密碼	
		① 關於本機	注:	2.25
508334 Marco			ID活動用於與4005年,如2022年20日,東東通輸用2015年6月2日於開設時以使用項使用,調注意,重設所有設定後,所有用戶數據都將被消除,請包妥各保管此活碼。	
				Sec.
1 SASSOIN	The second			
	SAM D			
		VIEW TS		Alling the states of the

- 3.4 系統
- 3.4.1日期和時間

![](_page_36_Picture_6.jpeg)

自動更新時間:開啟後,將自動同步網路時間

- 時間格式:24小時制、12小時制
- 日期格式:YYY/MM/DD、MM/DD/YYYY
- 時區:選擇時區

#### 3.4.2 語言和輸入法

NIE MAR						
	系統設定			×		
	④ 網路	○ 日期和時間	語言和鍵盤			
It and the	⑤ 一般	⑤ 語言和鍵盤	鍵盤	-		
	🛞 設備	<ul> <li>         電源狀態     </li> </ul>	Gboard	•		_07
	→ 通道	↔ 系統更新	百資繁中輸入法	• <b>C</b>		1 2
	(PC) ≤ 4±		智能輸入法	O ISha		SAGNA
A GAM	Geo sear		系統語言	て言十日		12 Miles
		(8) 用戶管理	中文(简体)	0		YAN DER
		關於本機	中文 (繁體)	۲		7 4 1
SSCALSMAN COM			English	0		
			Español	0		STACK.
A Date A Date			한국어	0		CARE OF
A CONTRACT OF A CONTRACT	52		Japanese	0		
A second s			Russian	0		<u>ها (م) ا</u>
			Vietnamese	0		
			Français	0		
			Deutsch	0		
	12					a Me
	A VAC					Alle
	SAME D			t all the		Id - F
	and a	MALLAN TO		States	Min V S	1000

- 語言:支援多國語言,分別為中文(繁體)、中文(簡體)、英語等語言
- 輸入法:根據所選語言,自動切換對應輸入法,也可手動切換輸入法

## 3.4.3 電源狀態

<ul> <li>系統設定</li> <li>④ 網路</li> <li>⑤ 一般</li> <li>※ 股個</li> <li>④ 通道</li> <li>④ 系統</li> </ul>	<ul> <li>日期和時間</li> <li>請言和鍵盤</li> <li>意次状態</li> <li>系統更新</li> <li>系統更新</li> <li>系統更至</li> <li>第 用戶管理</li> <li>圖於本機</li> </ul>	電源狀態 通電開機 自動休眠 自動開機 無訊號後 休眠後 定時開開機 温度檢測 高温保護	× • • • •	SharePro 計時 33 天	
					14. 14.317

● 開機選項:通電待機、通電開機

- 系統休眠:無操作1分鐘後、無操作5分鐘後、無操作10分鐘後、無操作15分鐘後、
   無操作30分鐘後、常亮
- 待機:開啟待機功能後,可選擇自動待機時間。休眠30分鐘後、休眠60分後、休眠90分鐘後、自訂
- 3.4.4 系統更新

	系統設定			×	
	⊕ 網路	① 日期和時間	系統更新		
The Marke	⑦ 一般	A 語言和鍵盤	系統更新	1	
	💦 設備	() 電源狀態	PERSONA_006_XMA311D2AV2-1_A311D2_8192M_64G_USBUA RT_W6-0.0.0-20221009212948	C [	-27
	⊕ 通道	⚠ 系統更新	OTA伺服器		S. MA
	(像) 系統	⊘ 系統安全	台灣	● SI ○ 7言	ENTS.
		② 用戶管理	北美	0	
		① 閉於本機	自定義	0	9
STRANS MILLING				- 1	-
				- 1	Sate
	E .			- 1	12 AN
	H				
				- 1	
					the when
	1 - The				
	Sand D			Sale S	
		VIEW 25			

- 系統更新:查看韌體版本號,線上更新韌體
- 設定OTA伺服器

#### 3.4.5 系統安全

![](_page_39_Picture_1.jpeg)

● 鎖定螢幕

1.選擇鎖螢幕方式:密碼鎖、圖案鎖
 2.自動鎖定螢幕:休眠立即鎖螢幕、休眠10秒後、休眠1分鐘後
 休眠10分鐘後

3.4.6 恢復出廠設定

恢復出廠設定將刪除所有操作紀錄和保存內容,將設備恢復至出廠狀態

3.4.7 關於本機

● 查看本機資訊,包括設備名稱(可編輯)、運行記憶體、存儲空間、解析度、 Android 版本、Mac 地址

#### 4 白板

#### 4.1 書寫

![](_page_40_Figure_2.jpeg)

- 粗細筆自動辨別,選中粗筆,對其進行筆跡粗細、顏色、透明度進行設定;選中 細筆,對其顏色、透明度進行設定(細筆筆跡粗細預設為粗筆筆跡粗細的1/3)
- 手指書寫:用手指書寫時,筆跡粗細、顏色、透明度和粗筆一致
- 書寫帶有原筆跡效果,書寫加速
- 可選文字校正筆/圖形校正筆·依照您書寫的文字/圖形辨識為正楷體

#### 4.2 擦除

點擦:根據接觸面識別板擦大小,手勢移動即可擦除

![](_page_40_Figure_9.jpeg)

- 圈擦:圈出要擦除的內容即可擦除該區域的內容

● 清除螢幕:拖動滑塊,將所有書寫內容清空

![](_page_41_Picture_3.jpeg)

  $\bigcirc$ 

- 4.3 形狀
  - 預設提供14種形狀選擇

#### 4.4 選擇工具

• 選取選擇工具,再選元素,即可對其進行縮放、移動操作

![](_page_42_Picture_2.jpeg)

- 4.5 返回上一步
- 支援返回上一步(20步)
- 4.6 返回下一步
- 支援返回下一步(20步)
- 4.7 瀏覽器
- 點選瀏覽器開啟搜尋頁面,可將圖片長按即可貼至白板上應用

![](_page_42_Picture_9.jpeg)

4.8 單點/多點

- 點擊單點 / 多點圖示切換書寫模式
- 單點:僅支援一個書寫點,支援邊寫邊擦(防誤觸),可雙指縮放
- 多點:支援多個書寫點

4.9 切換

 點擊切換圖示,即可將頁面管理及功能表按鈕切換到另一側,避免走到另一側進行 操作

4.10加頁

點擊添加頁面圖示,添加白板頁面,最多支援添加20頁

4.11 翻頁

- 點擊左右翻頁圖示,查看上一頁或下一頁
- 4.12預覽頁面
- 點擊預覽,彈出所有頁面縮圖,點擊縮圖,白板切換到對應頁面
- 4.13 刪頁
- 調出頁面預覽後,點擊縮圖右上角的刪除圖示,可將該頁面刪除

4.14功能表

- 點擊功能表圖示,調出功能表選項
- 4.14.1 新建
- 新建白板文件
- 4.14.2 打開
- 點擊後調出檔案管理,聚焦在白板資料夾,選擇一個檔案打開4.14.3 保存
- 保存當前白板檔案 · 可選擇存儲路徑

4.14.4 另存為

- 將當前白板檔案另存,可選擇存儲路徑
- 4.14.5 插入
- 點擊後調出檔案管理,聚焦在圖片分類,選擇一張圖片插入白板 4.14.6 掃描QR Code
- 手機掃描QR Code,可以帶走白板內容(圖片格式)

4.14.7 郵件

- 填寫收件人·將當前白板內容以郵件發送給對方
- 最多支援填寫10個收件人
- 註:先設定好寄件信箱,才能使用信箱功能

4.14.8 列印

● 將當前白板檔列印出pdf檔

4.14.9 設定

● 信箱設定:

自訂發件郵箱:選擇該選項後,使用者需要執行填寫發件郵箱、密碼、smtp伺服器位址、埠、加密方式,設置完成後才能給收件人發送郵件

- 桌布設定:設定桌布背景,可以自訂上傳圖片作為桌布背景4.14.10 退出
- 點擊後退出白板應用

#### 5. 批註

- 工具列:左右兩邊的工具列只能同時喚醒一個,點擊任意圖示喚醒工具列
- 5.1 書寫
- 支援選擇鉛筆和馬克筆,可對其進行顏色及筆跡粗細設定,書寫圖示隨所選 顏色變化

![](_page_44_Figure_15.jpeg)

## 5.2 擦除

- 點擦:根據接觸面識別板擦大小,手勢移動即可擦除
- 圈擦:圈出要擦除的內容即可擦除該區域的內容
- 清除螢幕:拖動滑塊,將所有書寫內容清空

![](_page_45_Picture_4.jpeg)

## 5.3 保存

● 將批註圖片保存在本地或外接USB中

![](_page_45_Picture_7.jpeg)

## 5.4 掃描QR Code分享

● 掃描QR Code分享:手機掃描QR Code · 帶走批註的圖片

![](_page_46_Picture_2.jpeg)

5.5 退出批註

點擊工具列關閉圖示,即可退出批註模式

	16:2 20:2411/22 星期二	文件管理語 文件管理語 聖誕節活動		
		©	$\cap$	
			1.號源預覽	PO SKA
× • • • • •				

# 多點式觸控螢幕配件說明

● 遙控器說明

![](_page_47_Figure_2.jpeg)

#### 限用物質含有情況標示

		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols								
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鏋Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)				
電路板	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
外殼	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
玻璃面板	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0				
線材	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
遙控器	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
備考1. "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. "一" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.										